

SYSTEM KAN-therm



Инструкция приложения KAN Smart Control



ISO **9001**





О фирме KAN

Инновационные систе мы в одоснабжения и о топления

Фирма КАN начала свою деятельность в 1990 году, комплексно внедрив передовые технологии в области инженерного оборудования водоснабжения и отопления.

КАN - это широко известный в Европе производитель и поставщик современных инсталляционных систем KAN-therm, предназначенных для монтажа внутреннего оборудования холодного и горячего водоснабжения, центрального и панельного отопления, а также систем пожаротушения и технологического оборудования. С самого начала фирма KAN строила свои позиции на мощном фундаменте, взяв за основу: профессионализм, качество и стратегию инновационного развития. Сегодня в ней трудятся около 600 человек, значительная часть которых - это высококвалифицированные инженерные кадры, отвечающие за разработку Системы KAN-therm, непрерывное совершенствование технологических процессов и обслуживание клиентов. Высокий профессионализм, увлеченность и преданность делу наших сотрудников гарантируют наивысшее качество продукции, производимой на предприятиях KAN.



СИСТЕМА КАN-therm - Специальная награда: Жемчужина высокого качества и другие награды: Золотой Герб 2015, 2014 Распространение Системы KAN-therm осуществляется через сеть дистрибьюторов в России, Германии, Украине, Беларуси, Польше, Ирландии, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии, а также прибалтийских стран. Расширение новых рынков происходит настолько динамично и эффективно, что продукция с маркой KAN--therm экспортируется в 23 страны, а дистрибьюторская сеть охватывает Европу, значительную часть Азии и доходит до Африки.

Система KAN-therm - это оптимально скомплектованная инсталляционная мультисистема, включающая в себя самые современные взаимно дополняющие технические решения в области инженерного оборудования внутреннего водоснабжения и отопления, а также пожаротушения и технологического оборудования. Это превосходная реализация идеи универсальной системы, в которую заложен многолетний опыт и энтузиазм конструкторов KAN, а также строгий контроль качества сырья и готовой продукции.



Первый пуск, если есть в наличии соединение с сетью Wi-Fi, к которой подключена клеммная колодка/базовая станция

В момент первого пуска приложение начинает поиск доступных клеммных колодок KAN Smart в сети Wi-Fi, к которой мы подключены. Приложение само ищет все клеммные колодки. Если во время первого поиска не будет найдена клеммная колодка или не будут найдены все клеммные колодки, которые у нас подключены, следует выбрать опцию "новый поиск".



ИНФОРМАЦИЯ

Идет поиск устройств системы KAN-therm в локальной сети.

Выберите поиск устройства, чтобы сконфигурировать его или нажмите Далее, чтобы вручную настроить приложение.

ПОИСК УСТРОЙСТВА

новый поиск

ДАЛЕЕ

Когда будут найдены все клеммные колодки, выбираем опцию "далее".



ИНФОРМАЦИЯ

Идет поиск устройств системы KAN-therm в локальной сети.

Выберите поиск устройства, чтобы сконфигурировать его или нажмите Далее, чтобы вручную настроить приложение.

ПОИСК УСТРОЙСТВА



KAN-therm 192.1<u>68.123.123</u>

новый поиск

ДАЛЕЕ



На следующем экране видим, какие клеммные колодки подключены и информацию о соединении. Чтобы перейти к виду соединения, следует нажать



Клеммная колодка подключена через Интернет



Клеммная колодка подключена через внутреннюю сеть.

Первый пуск, если нет соединения с сетью Wi-Fi (или используем сотовую связь), к которой подключена клеммная колодка/базовая станция



новый поиск

ДАЛЕЕ

Если нет соединения с сетью Wi-Fi, к которой подключена клеммная колодка или клеммные колодки, а также в ситуации, если используем сотовую связь, следует выбрать опцию "Далее".

Затем выбираем раздел "Доступ к облаку".

Вводим Логин (Login) и Пароль, выбираем опцию "Сохранить", а затем "Проверить подключение".

После загрузки данных, нажимаем < и переходим в раздел Помещений.

	SINART Control	
доступ і	К ОБЛАКУ	
ЛОГИН:	Капарр	
Пароль:		
ПОКАЗАТЬ ПАРОЛЬ:		
СОХРАНИТЬ		
ПРОВЕРИТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ		
ОТМЕНИТЬ		

Menu użytkownika

На экране высвечивается список доступных помещений и информация о текущей температуре в каждом из них. Чтобы изменить настройки помещения, следует щелкнуть по его названию.

Если рядом с названием помещения появится значок 🥠, то это означает, что приложение потеряло связь с клеммной колодкой, к которой приписан данный термостат. Такой значок может также появиться, если термостат, установленный в данном помещении, потеряет соединение с клеммной колодкой (например, вследствие разрядки батарейки/аккумулятора).





Рядом с названием помещения видим актуальную температуру.

В "домике" отображается заданная температура, которую можно регулировать в соответствии с потребностями, выбирая + или - .



Ниже доступны стандартные программы управления:

Auto - программы комфорт и ночное понижение температуры активируются в соответствии с автоматическими настройками.



День - (стандартные настройки) непрерывная регулировка в соответствии с заданной температурой.



Ночь - понижение температуры в ночное время до заданного значения.

Присутствие - в рабочие дни используются те же периоды работы отопления, что и в выходные дни.

نْجْنُ

Вечеринка – выключается понижение температуры (ночное понижение) на установленное величину времени.

После выбора опции "Вечеринка" мы устанавливаем период времени, в течение которого будет длиться этот режим, и нажимаем "Сохранить". Если хотим вернуться к отображению списка помещений, нажимаем

KAR	SIN Control	
Кухня		
	ОСТАЛОСЬ	
Θ	2h	Ð
	выключить	
ОТМЕНИ	іть сс	ОХРАНИТЬ

Чтобы проверить настройки помещения, следует выбрать значок меню

МЕНЮ помещения:

- Отображается имя помещения можем изменить название помещения, которое будет видно только в нашем приложении (каждый из пользователей приложения может индивидуально на своем мобильном устройстве назвать помещения в соответствии со своими предпочтениями).
- Графика помещения можно установить, например, фото конкретного помещения, которое будет отображаться на месте верхнего голубого фона с логотипом KAN.
- Программа рабочий день можем выбрать программу поддержки комфорта в рабочий день
- Программа выходной день
 – можем выбрать программу поддержки комфорта в выходной день.



Если хотим вернуться к отображению списка помещений, нажимаем



Главное меню Если хотим войти в главное меню, нажимаем МЕНЮ KA Установить отпуск Управлять клеммными колодками Панель администратора КУХН О программе Выбор языка приложения ГОСТ

С помощью меню можно:

- Установить программу "Отпуск"
- Управлять всеми клеммными колодками, доступными в системе управления
- ___ Войти на панель администратора

- Выбрать/изменить язык приложения
- Ознакомиться с условиями лицензии и пользования

Чтобы установить программу "Отпуск" следует выбрать опцию "установить отпуск", а затем выбрать клеммную колодку, для которой хотим установить программу.

Приложение переходит к следующему окну.



Чтобы установить программу "отпуск", определяем начало и конец отпуска, а затем нажимаем опцию "сохранить".

В окне помещений, приписанных к клеммной колодке, для которой активирована программа "отпуск" появится символ чемодана, который информирует нас, что активирована программа "отпуск".



Если символ чемодана подсвечен, то режим "отпуск" в настоящее время запущен и реализуется через систему управления.



Всегда можно деактивировать установленную ранее программу "отпуск", выбрав кнопку "выключить".

Выбирая из главного меню опцию "Управлять клеммными колодками", переходим к дополнительной настройке клеммной колодки.

Можно установить соединение/связь с нашей клеммной колодкой, если не сделали это раньше. Смотрите п. 2 инструкции. Можно также найти новую клеммную колодку, которая была присоединена к действующей системе управления, выбрав опцию "Поиск устройства". Смотрите п. 1 инструкции. Можно также вручную добавить клеммную колодку, если известен IP адрес. Следует выбрать опцию "Добавить клеммную колодку" и ввести ее IP адрес. Новая клеммная колодка автоматически должна быть видна в приложении.



Панель администратора

	SINTARE Control		
Введите PIN-код, чтобы перейти к конфигурации выбранного устройства			
PIN:	Введите PIN-код		
	ДАЛЕЕ		

Панель администратора защищена PIN-кодом. По умолчанию PIN-код – это 1234. Необходимо помнить, что изменения, введенные на Панели администратора, могут влиять на правильную работу системы отопления/ охлаждения. Эти изменения должны производиться только после внимательного ознакомления с инструкцией по эксплуатации клеммной колодки, а также программы EZR-Menager. После ввода и подтверждении PIN-кода высветится список всех клеммных колодок, подключенных в системе и обнаруженных через приложение. Чтобы далее конфигурировать настройки, выбираем конкретную клеммную колодку, для которой хотим внести изменения.

В этой части приложения также можно изменить стандартный PIN-код на собственный.





Меню администратора

QUICK SETUP

ПРОСМОТР

ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ

НАСТРОЙКИ ПОМЕЩЕНИЯ

ПРОГРАММЫ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ

Quick Setup – позволяет нам быстро сконфигурировать клеммные колодки и осуществить настройку основных функций.

- Просмотр позволяет просмотреть актуальную конфигурацию клеммной колодки и установить основные функции, например, дату и время.
- Основные настройки позволяют настроить основные параметры работы клеммной колодки.
- Настройки помещения позволяют изменить настройки в конкретных, выбранных помещениях.
- **Программы еженедельные** позволяют изменить еженедельные программы, которые мы устанавливаем для выбранных термостатов/помещений.



Просмотр

Идентификатор устройства

KAN-therm

Статус колодки в системе

Автономный

Smart Start

Активировано

Защита от мороза

Активирована

Ограничение температуры Неактивно

Вход ЕСО

Неактивный

Вход СО

Неактивный

Датчик точки росы

Неактивный

Отпуск

Выкл.

Дата и время

Сетевые настройки

Функция соединения через интернет

ОТМЕНИТЬ И ВЕРНУТЬСЯ

Статус клеммной колодки в системе - показывает, работает ли клеммная колодка (базовая станция) в независимом автономном режиме или по принципу Master/Slave (ведущий/ведомый).

Smart Start – показывает актуальный статус функции Smart Start. После активации этой функции, управляющая клеммная колодка (базовая станция) на основе многочисленных собранных данных автоматически рассчитывает необходимое время опережения включения или выключения отопления/ охлаждения с целью получения заданной температуры в течение периода, установленного пользователем.

Защита от мороза – показывает текущее состояние функции защиты системы отопления/охлаждения от замерзания. В случае активации функции защиты от мороза, система автоматически запускает процесс обогрева, если температура становится ниже минимальной температуры, установленной пользователем.

Ограничение температуры - при использовании дополнительного ограничителя температуры, в случае превышения критической температуры (статус = активно) все вентили будут закрыты. Функция защищает от повреждения деликатные напольные покрытия в результате возможного воздействия высоких температур греющей бетонной плиты.

Вход ЕСО - клеммная колодка (базовая станция) оснащена ЕСОвходом для подключения внешнего управляющего таймера. Внешний таймер управляет временем работы всей клеммной колодки – всех термостатов, подключенных к данной клеммной колодке.

Вход CO - Если используется внешний переключающий сигнал Change Over (CO) для изменения режима работы, то вся система переключается в соответствии с настройками между режимом отопления и режимом охлаждения (статус активный = система работает в режиме охлаждения). **Датчик точки росы** – в случае подключения к клеммной колодке дополнительного датчика влажности, а также обнаружения процесса конденсации на поверхности, система автоматически останавливает процесс охлаждения путем закрытия всех вентилей на распределителе.

Отпуск – опция информирует об текущем состоянии режима Отпуск.

SMART Control
Дата и время
Летнее время/ зимнее время
Автоматическое переключение
Вкл. 🔻
Временная синхронизация
вручную
Часовой пояс GMT +01:00 ▼
День Вторник
Дата (дд.мм.гггг) 2017-03-21
Время (чч:мм) 13:05
СОХРАНИТЬ И ОТМЕНИТЬ И

После выбора опции "Дата и время" появятся дополнительные опции.

Летнее время/ зимнее время -> Автоматическое переключение - мы можем решить, будет ли переключение на зимнее время выполняться автоматически или вручную.

Время синхронизируется автоматически, настройки можно изменить на ручной режим и ввести время самостоятельно.

SIMART Control
Сетевые настройки
DHCP
Вкл. •
Адрес IPv4
192.168.123.123
Маска подсети
23.233.23.0
Сервер имен 10.100.96.5
Шлюз 192.168.123.1
Адрес МАС
38:DE:60:01:08:50
СОХРАНИТЬ И ОТМЕНИТЬ И ОТПРАВИТЬ ВЕРНУТЬСЯ
В случае проблем с подключением через Интернет можно просмотреть и скорректировать Сетевые настройки.

Можем проверить или изменить сетевые настройки.

Если опция DHCP активна (вкл.), к клеммной колодке/базовой станции будет автоматически приписан IP адрес через роутер/ switch для домашней сети. Для задания ІР адреса вручную, необходимо деактивировать опцию DHCP. Затем следует активировать поля адреса IPv4 и маски подсети для ввода изменений.





Название устройства – можно вести название для каждой клеммной колодки.

Единица температуры – можно менять с °С на °F и обратно.

Режим работы - служит для переключения между режимами отопления и охлаждения. Эта кнопка активна только тогда, когда активировано изменения режима через управление сигналом СО (Change Over). В случае использования входа изменения режима СО, в этом месте указывается актуальный статус (отопление или охлаждение.

Функция защиты от замерзания позволяет активировать/ деактивировать функцию защиты от замерзания и установить безопасную температуру.

Температура в отпуске - можно задать величину понижения температуры в период отпуска.

Smart Start - позволяет активировать/ деактивировать функцию Smart Start.

Вид сервоприводов – можно выбрать вид сервоприводов, используемых в системе.

Функция предварительного открытия (мин) – позволяет установить время, через которое после активации клеммной колодки SMART, сервоприводы будут открыты.

Вход ЕСО – позволяет выбрать, для чего должен быть использован внешний вход. Можно выбрать между режимом понижения температуры и режимом отпуск.



Функция защиты насоса - позволяет установить время простоя насоса в днях и время работы в минутах.

Функция защиты вентиля - позволяет установить время простоя вентиля в днях и время работы в минутах.



SIMART Control
Выход насоса
Тип насоса
Энергосберегающий насос 🔻
Выход
Локальный 🔻
Время до запуска насоса (мин)
3
Время до остановки насоса (мин)
3
Минимальное время работы (мин)
20 🔻
Минимальное время выбега (мин)
30 *
Способ переключения
Нормальный 🔻
СОХРАНИТЬ И ОТМЕНИТЬ И ОТПРАВИТЬ ВЕРНУТЬСЯ

Тип насоса – выбор используемого в системе насоса: Обычный насос или Энергосберегающий насос.

Выход - использование управления локальным насосом (для контуров, подключенных к данной клеммной колодке) или глобальным (для всей системы).

Время до запуска насоса - время до запуска насоса после приема сигнала подключения, по крайней мере, 1 сервопривода (касается стандартного насоса).

Время до остановки насоса время до выключения насоса после приема сигнала закрытия всех сервоприводов (касается стандартного насоса).

Минимальное время работы

 минимальное время работы информирует о времени работы энергосберегающего насоса до момента его выключения.

Минимальное время выбега энергосберегающий насос: насос будет отключен только, когда может быть гарантировано минимальное время выбега/простоя.

Способ переключения - при использовании реле насоса как управляющего выхода, можно изменить способ действия реле.



Функция реле котла / выход CO - выбор заключается в том, или коммутирующий выход должен служить для включения управления реле котла или в качестве управления ц.о. Выбор функции "выход CO" дает возможность для ручного переключения режима работы отопление/охлаждение с помощью приложения.

Время до запуска котла - время до запуска котла после приема сигнала подключения, по крайней мере, 1 сервопривода (касается стандартного насоса).

Время до выключения котла время до выключения котла после получения сигнала закрытия всех сервоприводов (касается стандартного насоса)

Способ переключения - при использовании реле насоса как управляющего выхода, можно изменить способ действия реле.



При выборе опции "настройки помещения" отображается список помещений (термостатов), подключенных к клеммной колодке. Выбираем помещение, в котором мы хотим изменить параметры



Nazwa pomieszczenia – wpisujemy indywidualną nazwę pomieszczenia

Korekta temperatury – w tym polu wpisujemy współczynnik korygujący. Wartości pomiędzy -2,0 do +2,0 z dokładnością do 0,1.

Temperatura ogrzewania w dzień – W tym miejscu można ustawić temperaturę żądaną dla ogrzewania w trybie dziennym.

Temperatura chłodzenia w dzień – W tym miejscu można ustawić temperaturę żądaną dla chłodzenia w trybie dziennym.

Temperatura ogrzewania w nocy – W tym miejscu można ustawić temperaturę żądaną dla ogrzewania w trybie nocnym.

Temperatura chłodzenia w nocy – W tym miejscu można ustawić temperaturę żądaną dla chłodzenia w trybie nocnym

Ustawienie minimalnej żądanej temperatury – w tym miejscu można ustalić minimalną temperaturę żądaną dla danego termostatu

Ustawienie maksymalnej żądanej temperatury – w tym miejscu można ustalić maksymalną temperaturę żądaną dla danego termostatu

Blokada trybu pracy – Przycisk ten umożliwia zablokowanie trybów ogrzewania lub chłodzenia dla poszczególnych stref ogrzewanych. W przypadku wybrania opcji "normalnie", żaden z trybów nie jest zablokowany.

System ogrzewania – Przycisk ten umożliwia wybór systemu wyrównywania temperatur, używanego w strefie ogrzewanej

Blokada obsługi – W polu wyboru można zdecydować, czy obsługa termostatu ma być chroniona kodem PIN

Zewnętrzny czujnik – wybieramy odpowiedni czujnik zewnętrzny

Temperatura podłogi w dzień – Niniejsze pole dialogowe jest aktywne jedynie w przypadku występowania czujnika podłogi. Umożliwia ustawienie minimalnej temperatury podłogi.



Programy tygodniowe – pozwalają na zmianę programów tygodniowych, które ustawiamy dla termostatów.

Mamy do dyspozycji 4 programy, które możemy skonfigurować w taki sposób, aby uzyskać optymalny komfort w pomieszczeniach i dostosować do naszych oczekiwań.

SYSTEM **KAN-therm**

СИСТЕМА KAN-therm - это оптимально комплектная инсталляционная мультисистема, включающая в себя самые современные взаимно дополняющие технические решения в области инженерного оборудования внутреннего водоснабжения и отопления, пожаротушения, а также технологического оборудования.

Это превосходная реализация идеи универсальной системы, в которую заложен многолетний опыт и энтузиазм конструкторов KAN, а также строгий контроль качества материалов и готовой продукции. Это эффективное понимание потребностей строительного рынка, соответствующего требованиям жизнеспособного устойчивого строительства.

Push Platinum	
Push	
Press LBP	
PP	91
Steel	
Inox	
Sprinkler	the second se
Панельное отопление и автоматика	M
Футбол Оборудование для стадионов	A A A A
Монтажные шкафы и коллекторные группы	



Представительства КАN в России:

KAH-P

119361 Москва, Проектируемый проезд 1980, д. 4 тел/факс: +7 495 638 51 14, GSM: +7 909 960 81 77 e-mail: moscow@kan.com.ru

www.kan-therm.com